

CONFIGURAÇÃO DO ATA INTELBRAS GKM 2200T



1. Configurando o computador para acessar o ATA.

Para realizar a configuração do ATA, é necessário que o computador que será utilizado esteja com as configurações de rede definidas para escolha automática de IP e DNS.

Essa configuração pode ser realizada através dos seguintes passos:

Clicar no ícone 🔂 ou 🜌 com o segundo botão do mouse (geralmente o direito) e selecionar a opção "Abrir a Central de Rede e Compartilhamento".

Solucionar problemas	
Abrir a Central de Rede e Compartilhamento	

A tela abaixo será exibida. Clicar com o segundo botão do mouse em "Conexão local" em seguida escolher a opção "Propriedades".





Clicar em "Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)" e em "Propriedades".

📱 Propriedades de Conexão local 🛛 🛛 🔁
Rede
Conectar-se usando:
Realtek PCIe FE Family Controller
Configurar
Esta conexão utiliza os seguintes itens:
Compartilhamento arquivos/impressoras para redes Mic Protocolo TCP/IP versão 6 (TCP/IPv6) Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4) Driver de E/S do Mapeador de Descoberta de Topoloc III
Instalar Desinstalar Propriedades
Descrição Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo padrão de rede de longa distância que possibilita a comunicação entre diversas redes interconectadas.
OK Cancelar

Propriedades de Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)						
Geral Configuração alternativa						
As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.						
Obter um endereço IP automaticamente						
- O Usar	o seguinte endereço IP:					
Endere	ço IP:					
Máscar	a de sub-rede:					
Gatewa	ay padrão:					
() Obte	er o endereço dos servidore	s DNS a	utom	aticam	ente	
- Usar	os seguintes endereços de	servido	r DNS	S:		
Servido	or DNS preferencial:					
Servido	or DNS alternativo:		÷.,			
Vali	dar configurações na saída				Avan	çado
				ОК		Cancelar

Marcar os dois itens como no exemplo ao lado e clicar em "OK".





2. Acessando o ATA.

Para acessar o ATA é necessário conectá-lo ao computador utilizando um cabo UTP para interligar uma das portas LAN à placa de rede do computador.

Feito isso, digitar na barra de endereços do navegador o endereço 10.10.10.1 e pressionar "Enter". Segue exemplo abaixo:



Após a tecla "Enter" ter sido pressionada, será exibida a seguinte janela:

Conectar a 10.10.1	10.1	? ×
8		
O servidor 10. 10. 10 um nome de usuário Aviso: este servido usuário e da senha básica, sem conexã	0.1 em ATA Intelbro o e uma senha. r está solicitando o de um modo sem si o segura).	as GKM 2210T requer envio do nome de egurança (autenticação
Nome de usuário:	0	
Sen <u>h</u> a:	-	
	Lembrar mini	na senha
	OK	Cancelar

Preencher os campos "Nome de usuário" e "Senha" com "admin" e "admin" e clicar em "OK".

IMPORTANTE: Não mantenha login e senha fáceis na interface web do seu adaptador (ex. admin admin), nem deixe ela acessível para qualquer usuário da internet, sempre proteja ela com um Firewall. Grandes prejuízos ocorrem por negligência nisso, mais freqüente do que se imagina. - Todo consumo ocorrida na ou a partir da infraestrutura do cliente será de sua "exclusiva responsabilidade".



3. Configurando o ATA.

Por padrão a configuração de IP do ATA está definida como automática. Caso seja necessário alterar, clicar em WAN (segunda opção do menu principal) e fazer as alterações necessárias.

Na tela Inicial, clicar em SIP e a tela abaixo será exibida. Realizar configuração conforme exemplo e clicar em "Salvar".

intelbra	БКМ 2200 ^т
Porta WAN Porta LAN	Configurações VoIP > SIP SIP
Configurações Avançadas Lista de Controle de Acesso Filtro de Conteúdo DNS Dinâmico Firewall Rotas Estáticas UPnP Servidor Virtual Configurações VoIP Remotas SIP Usuário1 (FXS1) Usuário2 (FXS2) RTP / Codec Configurações dos Telefones Facilidades Exibir Arquivo de Configurações Status do VoIP Gerenciamento Gerenciamento Remoto Copiar MAC Exibir Logs Reset Atualização de Firmware Status da Rede	Protocolo de Transporte : UDP CTCP Porta : 5060 Redirecionamento Máximo : 5 Tentatiwas : 10 segundos Servidor STUN : Porta : 3478 Usar IP para NAT :



Após isso, clicar em "Usuário1 (FXS1)". Realizar a configuração conforme exemplo abaixo e clicar em "Salvar".

	Configurações VoIP > Usu	ário1 (FXS1)	
Porta WAN Porta LAN	Configuração Usuário1		
Configurações Avançadas	Habilitar	Yes	
iltro de Conteúdo NS Dinâmico	ID do Usuário (@NomeDomínio)	Login DirectCall @	sip2.directdial.com.br
irewall	Senha	Senha DirectCall	
otas Estáticas IPnP	Nome	Login DirectCall	
ervidor Virtual	Login ID	Login DirectCall	
emotas	Servidor Proxy Primário	sip2.directdial.com.br	Porta : 5060
(P suário1 (FXS1)	Servidor Proxy Secundário	:	Porta :
uário2 (FXS2)	Servidor de Registro	sip2.directdial.com.br	Porta : 5060
nfigurações dos Telefones	Servidor Outbound Proxy	:	Porta :
icilidades sibis Aspuino de Configurações	Limite de registro	1800 segundos	
tatus do VoIP	Método para manter passagem do NAT	Disabled	
erenciamento erenciamento Remoto	Requisição de Proxy	-	
opiar MAC	CODEC preferido	G.729A .	
xibir Logs eset	Porta RTP	10000	
tualização de Firmware tatus da Rede	Usar STUN para mapear NAT		
ravar Configurações	Suporta VIA rport		
orário	Usar DNS SRV		

Caso possua mais uma conta SIP para realização de chamadas, também realizar a configuração do segundo usuário clicando em "Usuário2 (FXS2)".



Para finalizar, clicar em "RTP / Codec", realizar as configurações conforme exemplo abaixo e clicar em "Salvar".

intelbra.		>>> >>>		111000	
Porta WAN Porta LAN	Configurações VoIP > RTP / Codec				
Configurações Avançadas Lista de Controle de Acesso Filtro de Conteúdo DNS Dinâmico Firewall Rotas Estáticas UPnP Servidor Virtual Configurações VoIP Remotas SIP Usuário1 (FXS1) Usuário2 (FXS2)	TOS Período do Pacote RTP Envio de DTMF Tipo de PayLoad DTMF RFC 2833 Jitter Buffer Cancelamento de Eco Codec para Fax M Habilitar passagem de Fax	: 0x0 : 20 • milisegundos : Auto : 101 : 60 • : 8 • milisegundos : G.711 u-Law •			
Configurações dos Telefones Facilidades Exibir Arquivo de Configurações Status do VoIP Gerenciamento Gerenciamento Remoto Copiar MAC Exibir Logs Reset Atualização de Firm w are Status da Rede Gravar Configurações Horário	Habilitar detecção de Tom CE Codec disponíveis para áudio : G.711 u-Law G.711 A-Lav G.726 A/B G.726 16kb G.726 32kbs G.726 40kb Salvar Cancelar Nota: Por favor, siga até a página	U w 🔲 G.723.1 s 🔲 G.726 24kbs s Reset" para atualizar o ATA	quando terminar as	configurações.	

Finalizada toda a configuração, clicar em "Gravar Configurações" e o ATA já está pronto para ser utilizado.



QUEM SOMOS

Operadora autorizada para STFC (Telefonia Fixa) e SCM (Multimídia)

Com experiência no desenvolvimento de soluções nas áreas de TELEFONIA e de INFORMÁTICA, desde 1994

- Com plataforma própria de telefonia IP de última geração (NGN) capaz de COMPLETAR e de RECEBER ligações com alta qualidade através de 0800, 4000 ou de números VIRTUAIS em até 40 países, no Brasil <u>nestas 478 cidades</u>.
- Mantém infraestrutura capaz de garantir qualidade de serviço (QoS), com Centro de Operações de Rede (NOC), rotas de redundância e Autonomous System Number (ASN).

RESUMO DAS SOLUÇÕES DIRECTCALL

- Número de telefone VIRTUAL, 0800 ou 4000 nas principais <u>cidades</u> do Brasil e do exterior, em ATÉ 72h <u>+Inf.</u>
- Redução de custos de CELULAR no seu 0800 e PABX, ATÉ 70% +Inf.
- DDD e DDI com tarifa LOCAL para <u>cidades</u> Directcall em 40 países Via <u>E1 DIGITAL</u>, <u>SIP TRUNKING</u> ou <u>DIRETO NO NAVEGADOR</u>, sem adaptadores VoIP e Banda Larga ideal para voz. Reduz custos de ligações para telefones FIXOS, MOVEIS e FILIAIS
- Automatizar SMS e LIGAÇÕES no seu ERP, CRM, SISTEMA DE ATENDIMENTO e etc.
 A partir de API de SMS e de telefonia Directcall +Inf.
- Atendimento telefônico PARA SITES WEB, melhora compras e contatos por impulso <u>+Inf.</u>
- FAX to EMAIL e EMAIL to FAX Telex to EMAIL e EMAIL to Telex +Inf.
- Reduzir custos de ROAMING INTERNACIONAL e Acesso a Internet no exterior <u>+Inf.</u>

Obrigado,

Equipe Directcall Capitais e <u>Cidades Directcall</u> chame local: **4062 1860** Demais cidades: **(41) 4062 1860**

www.directcall.com.br

18 Anos Produzindo Qualidade