

### CONFIGURAÇÃO DO ATA GRANDSTREAM GXW4004



#### 1. Configurando o computador para acessar o ATA.

Para realizar a configuração do ATA, é necessário que o computador que será utilizado esteja com as configurações de rede definidas para escolha automática de IP e DNS.

Essa configuração pode ser realizada através dos seguintes passos:

Clicar no ícone 🔂 ou 🜌 com o segundo botão do mouse (geralmente o direito) e selecionar a opção "Abrir a Central de Rede e Compartilhamento".

Solucionar problemas	4
Abrir a Central de Rede e Compartilhamento	

A tela abaixo será exibida. Clicar com o segundo botão do mouse em "Conexão local" em seguida escolher a opção "Propriedades".





Clicar em "Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)" e em "Propriedades".

📱 Propriedades de Conexão local 🛛 🛛 🔁
Rede
Conectar-se usando:
Realtek PCIe FE Family Controller
Configurar
Esta conexão utiliza os seguintes itens:
Compartilhamento arquivos/impressoras para redes Mic  Protocolo TCP/IP versão 6 (TCP/IPv6)  Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)  Driver de E/S do Mapeador de Descoberta de Topoloc  III
Instalar Desinstalar Propriedades
Descrição Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo padrão de rede de longa distância que possibilita a comunicação entre diversas redes interconectadas.
OK Cancelar

Propriedades de Protocolo TCP/IP Ver	são 4 (TCP/IPv4)
Geral Configuração alternativa	
As configurações IP podem ser atribuío oferecer suporte a esse recurso. Caso ao administrador de rede as configuraç	das automaticamente se a rede contrário, você precisa solicitar ções IP adequadas.
Obter um endereço IP automatica	amente
🔘 Usar o seguinte endereço IP: —	
Endereço IP:	
Máscara de sub-rede:	
Gateway padrão:	
Obter o endereço dos servidores	DNS automaticamente
- Usar os seguintes endereços de s	servidor DNS:
Servidor DNS preferencial:	
Servidor DNS alternativo:	
Validar configurações na saída	Avançado
	OK Cancelar

Marcar os dois itens como no exemplo ao lado e clicar em "OK".





2. Acessando o ATA.

Para acessar o ATA é necessário conectá-lo ao computador utilizando um cabo UTP.

Digitar na barra de endereços do navegador o endereço http://192.168.2.1 e pressionar "Enter". Segue exemplo abaixo:

Arquivo	Editar	Exibir	Favoritos	Ferramentas	Ajuda	
•	0	*	2 🖒	P 📩 (	🛛 🙆 · 🍓	🗹 · 🗾
Endereço	🕘 http	://192.1	68.2.1/			

Após a tecla "Enter" ter sido pressionada, será exibida a seguinte tela:

Grandstream Device Configuration
Password
Login

É necessário digitar senha "admin" e clicar em login.

*IMPORTANTE:* Não mantenha login e senha fáceis na interface web do seu adaptador (ex. admin admin), nem deixe ela acessível para qualquer usuário da internet, sempre proteja ela com um Firewall. Grandes prejuízos ocorrem por



negligência nisso, mais freqüente do que se imagina. - Todo consumo ocorrida na ou a partir da infraestrutura do cliente será de sua "exclusiva responsabilidade".





3. Configurando o ATA.

Após você digitar a senha de acesso será possível alterar configurações de rede, clique em BASIC SETTINGS.

Grandstream Device Configuration						
STATUS	BASIC SETTINGS ADVANCE	ED SETTINGS	FXS PORT1	FXS PORT2		
End User Password:	(purposely not displayed for security protection)					
Web Port:	80 (default for HTTP is 80)					
Telnet Server:	○No ⊙Yes					
IP Address:	• dynamically assigned via DHCP					
	DHCP hostname:			(optional)		
	DHCP domain:			(optional)		
	DHCP vendor class ID:	HT500		(optional)		
	🔘 use PPPoE					
	PPPoE account ID:					
	PPPoE password:					
	PPPoE Service Name:					
	Preferred DNS server: 0	.0.0	.0			
	Statically configured as:					
	IP Address:	0.0	.0.0			
	Subnet Mask:	0.0	.0.0			
	Default Router:	0.0	.0.0			
	DNS Server 1:	0.0	.0.0			
	DNS Server 2:	0.0	0.0			
Time Zone:	Using self-defined Time Zone			►		
Self-Defined Time Zone:	MTZ+6MDT+5,M3.2.0,M11.1.0	(For exar	npe: "MTZ+6]	MDT+5,M4.1.0,M11.1.0")		
Language:	English 💌					

Nesta área, você deverá configurar o seu ATA para receber o sinal de internet de forma adequada (conforme os parâmetros que foram configurados em seu modem). A figura acima, destaca a configuração em DHCP.

#### Configuração de rede



Para configurar uma conta de usuário clique em **PROFILE1** e insira os dados conforme abaixo:

STATUS BASIC SE	TTINGS	ADVANCED SETTINGS PROFILE 1 PROFILE 2 FXS PORTS
Profile Active:	O No	• Yes
SIP Server:	sip2.direc	ctdial.com.br (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)
Outbound Proxy:		(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)
SIP transport:	⊙ UDP	O TCP O TLS (default is UDP)
NAT Traversal (STUN):	No	○ No, but send keep-alive ○ Yes
DNS Mode:	O A Rec	cord 💿 SRV 🔿 NAPTR/SRV
User ID is phone number:	O No	⊙ Yes
SIP Registration:	O No	⊙ Yes
Unregister On Reboot:	No	O Yes
Outgoing Call without Registration:	⊙ No	O Yes
Register Expiration:	1800	(in minutes. default 1 hour, max 45 days)
local SIP port:	5060	(default is 5060 for UDP and TCP; 5061 for TLS)
local RTP port:	5004	(1024-65535, default 5004)
Use random port:	No	O Yes
Refer-To Use Target Contact:	⊙ No	○ Yes
Transfer on Conference Hangup:	No	O Yes
Remove OBP from Route Header:	No	O Yes
Support SIP Instance ID:	O N₀	Yes
Validate Incoming SIP Message:	No	O Yes
SIP T1 Timeout:	0.5 sec 🚿	
SIP T2 Interval:	4 sec 💌	
DTMF Payload Type:	101	
DTMF in audio:	⊙ No	O Yes
DTMF via RFC2833:	O No	Yes
DTMF via SIP INFO:	No	O Yes
Send Hook Flash Event:	⊙ No	• Yes (Hook Flash will be sent as a DTMF event if set to Yes)
Enable Call Features:	O No	• Yes (if Yes, call features using star codes will be supported locally)
Offhook Auto-Dial:		(User ID/extension to dial automatically when offhook)
Proxy-Require:	-	
Use NAT IP:		(used in SIP/SDP message if specified)
	Ring Ton	1e 1 🔽 used if incoming caller ID is
Distinctive Ring Tone:	Ring Ton	1e 1 👱 used if incoming caller ID is
	Ring Ton	18 1 💌 used if incoming caller ID is
Disable Call-Waiting:	⊙ No	O Yes
Disable Call-Waiting Caller ID:	⊙ No	O Yes
Disable Call-Waiting Tone:	<li>No</li>	○ Yes

Configuração de uma conta de usuário



#### Local SIP Port: 5060

#### SIP Server: sip2.directdial.com.br

#### DTFM RFC2833: Yes

#### Preferred Vocoder: G729

Após configurar, conforme as figuras apresentadas acima, clique em Update e logo após em 'FXS PORTS' e configure conforme a figura abaixo:

	Grandstream Device Configuration						
	STATUS	BASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS	PROFILE 1 P	ROFILE 2	FXS PORTS	
User Setting	18						
FXS Port	SIP User ID	Authenticate ${\rm I\!D}$	Password	Name	Pro	ofile ID Hun	ting Group
1	Login_Directcall	Login_Directcall	Senha	Login_Directca	all Pi	rofile 1 🔽 Noi	ne 💙
2					Pt	rofile 1 🔽 No	ne 💙
3					Pi	rofile 1 🔽 No	ne 💙
4					Pi	rofile 1 🔽 Noi	ne 💙
			Jpdate Cancel	Reboot			

SIP User ID: Login informado pela Directcall

Authenticate ID: Login informado pela Directcall

#### Authenticate Password: Senha informada pela Directcall

### Name: Login informado pela Directcall

Após configurar, clique em Update e logo após em Reboot conforme as figuras abaixo:





Grandstream Device Configuration							
	STATUS	BASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS	FXS PORT1	FXS PORT2		
Your configuration changes have been saved. They will take effect on next reboot.							
Reboot							

Após clicar em Reboot, o seu ATA está pronto para ser utilizado.



## QUEM SOMOS

#### Operadora autorizada para STFC (Telefonia Fixa) e SCM (Multimídia)

Com experiência no desenvolvimento de soluções nas áreas de TELEFONIA e de INFORMÁTICA, desde 1994

- Com plataforma própria de telefonia IP de última geração (NGN) capaz de COMPLETAR e de RECEBER ligações com alta qualidade através de 0800, 4000 ou de números VIRTUAIS em até 40 países, no Brasil <u>nestas 478 cidades</u>.
- Mantém infraestrutura capaz de garantir qualidade de serviço (QoS), com Centro de Operações de Rede (NOC), rotas de redundância e Autonomous System Number (ASN).

# **RESUMO DAS SOLUÇÕES DIRECTCALL**

- Número de telefone VIRTUAL, 0800 ou 4000 nas principais <u>cidades</u> do Brasil e do exterior, em ATÉ 72h <u>+Inf.</u>
- Redução de custos de CELULAR no seu 0800 e PABX, ATÉ 70% + Inf.
- DDD e DDI com tarifa LOCAL para <u>cidades</u> Directcall em 40 países Via <u>E1 DIGITAL</u>, <u>SIP TRUNKING</u> ou <u>DIRETO NO NAVEGADOR</u>, sem adaptadores VoIP e Banda Larga ideal para voz. Reduz custos de ligações para telefones FIXOS, MOVEIS e FILIAIS
- Automatizar SMS e LIGAÇÕES no seu ERP, CRM, SISTEMA DE ATENDIMENTO e etc.
   A partir de API de SMS e de telefonia Directcall <u>+Inf.</u>
- Atendimento telefônico PARA SITES WEB, melhora compras e contatos por impulso <u>+lnf.</u>
- FAX to EMAIL e EMAIL to FAX Telex to EMAIL e EMAIL to Telex +Inf.
- Reduzir custos de ROAMING INTERNACIONAL e Acesso a Internet no exterior +Inf.

Obrigado,

Equipe Directcall Capitais e <u>Cidades Directcall</u> chame local: 4062 1860 Demais cidades: (41) 4062 1860

www.directcall.com.br

18 Anos Produzindo Qualidade